

Инструкция по эксплуатации табло Y-48

1. Особенности:

- ★ Работает с 256 кнопками вызова, и сохраняет последние 30 вызовов;
- ★ Работает с однофункциональной и мульти-функциональной кнопкой вызова;
- ★ Настройка автоматической прокрутки списка вызовов (0-99 сек), автоматический сброс вызова (0-99 секунд);
- ★ 7 различных мелодий;
- ★ Отображение времени в режиме ожидания;
- ★ Возможность сохранить несколько кнопок под одним номером.

Назначение кнопок:

- В разделе настроек:
 - ENT: подтвердить установку
 - SEL: выберите цифру
 - NEXT: измените цифру (от 0~9)
 - FUN: вход/выход настройки
- В режиме ожидания:
 - SEL: запрос последнего вызова записи (запрос последних 30 вызовах)
 - NEXT: следующая запись вызова (запрос последних 30 вызовах)
 - ENT: отменить вызов

Включение:

После подачи питания, на дисплее отобразятся числа 000-999, затем будет отображаться текущее время.

Системные настройки.

1. Краткая инструкция

F01 Запись кнопки вызова

F02 Удаление кнопки вызова

F03 Настройка времени

F04 Время прокрутки списка вызов (0с.-99с.)

F05 Режим оповещения (Китайское голосовое оповещение или звуковое)

F06 Выбор мелодии

F07 Режим работы экрана

F08 Время автоматической отмены вызова

F09 Восстановление заводских настроек

Вход в настройки: в режиме ожидания нажмите клавишу “ FUN ”, на дисплее отобразится “ F01”, а последняя цифра будет “1” мигать.

Нажмите “ NEXT ”, чтобы выбрать число (1-9), затем нажмите кнопку “ ENT ” чтобы войти в требуемый пункт меню.

Выход из настроек: в главном меню нажмите “FUN”, чтобы вернуться в режим ожидания, приемник будет показывать текущее время.

Отмена операции: для выхода из выбранного пункта меню нажмите - “FUN” для возврата в главное меню.

Звуковое оповещение: при успешном или безуспешном выполнении функций будет происходить звуковое оповещение. Успех операции: 2 коротких звука “ди, ди”; Операция не выполнена: 2 длинных звука “ди, ди”

F01 Запись кнопки вызова

(можете сохранить до 256 кнопок вызова, присваивая номер от “001” до “999”)

- 1) Нажать клавишу “ FUN ”, на дисплее появится надпись “F01”.
- 2) Нажать клавишу " ENT ", устройство выдаст сигнал “ди”, а экран покажет 001.
- 3) Нажмите “ SEL ” и “ NEXT ” для выбора номера и экран покажет “001-” (“-” будет мигать)
- 4) Нажмите любую кнопку на кнопке вызова в течение 2 секунд и устройство выдаст сигнал “ди ди” и на экране появится следующий номер.

F02 Удаление кнопки

1) Удаление одной кнопки
Нажмите “SEL” и “NEXT” для выбора номер, нажмите “ENT”, устройство издаст звук «ди-ди» и отобразится следующий номер, это означает, что кнопка удалена.

2) Удаление всех кнопок
Нажмите “SEL” и “NEXT” для выбора номера “000”, нажмите “ENT”, на экране отобразится от “000” до “999”, устройство издаст звук «ди-ди» и снова высветится “000”, это означает, что все кнопки удалены.

F03 Настройка времени

Нажмите “SEL” и “NEXT” для настройки времени. Затем нажмите “ENT” для сохранения времени.

F04 Время прокрутки списка вызов (0с.-99с.)

- 1) Нажмите "ENT" для входа в меню F04, будет показано текущее время прокрутки списка. По умолчанию оно равно 00, это означает, что список не будет прокручиваться.
- 2) Нажмите “ENT”, “SEL” и “NEXT” для выбора числа от “00” до “20”. К примеру, значение “05”, каждый последующий номер вызова будет отображаться с интервалом в 5 сек.
- 3) Нажмите “ENT” для сохранения времени, нажмите “FUN” дважды для выхода в режим ожидания.

F05 Режим оповещения (по умолчанию = 3)

Нажмите "ENT" для входа в меню F05, нажмите "SEL" и "NEXT" для выбора режима "1", "2" или "3". Затем нажмите "ENT" для сохранения, нажмите "FUN" дважды для выхода в режим ожидания.

1 ----- Английское озвучивание -- сервис

2 ----- Английское озвучивание -- вызов

3 ----- Звуковое оповещение

F06 Выбор мелодии (по умолчанию = 1)

Нажмите "ENT" для входа в меню F06, нажмите "SEL" и "NEXT" для выбора мелодии. Затем нажмите "ENT" для сохранения, нажмите "FUN" дважды для выхода в режим ожидания.

F07 Режим работы дисплея

1) Отображение последнего вызова;

2) Отображение всех вызовов в порядке очереди. по умолчанию = 1.

Нажмите "ENT" для входа в меню F06, нажмите "SEL" и "NEXT" для выбора режима "1" или "2". Затем нажмите "ENT" для сохранения, нажмите "FUN" дважды для выхода в режим ожидания.

F08 Время автоматической отмены вызова (от 00с до 99с; по умолчанию = 00)

1) По умолчанию равно 00, это означает что вызов будет отображаться постоянно.

2) нажмите "SEL" и "NEXT" для выбора значения "00" - "99";

3) Затем нажмите "ENT" для сохранения, нажмите "FUN" дважды для выхода в режим ожидания.

F09 Восстановление заводских настроек

нажмите "SEL" и "NEXT" для выбора значения "00", и нажмите "ENT", на экране отобразится пересчет от "00" до "99" затем прозвучит сигнал "ди, ди", это означает что сброс прошел успешно.